

IP Control Box Web Configuration

使用手冊

文件版本: V1.0.0

軟體版本: PF 1.0 V8.4.2 (V8.4.5)

| E | 釒 | 1 | I |
|---|---|---|---|
| _ | _ | | |

| 簡介 | | | 2 |
|------|-----|---------------|----|
| 操作 A | VP- | -CBS2K-101 | 2 |
| | 場員 | 롥 | 5 |
| | 1) | 所有裝置 | 5 |
| | 2) | Telnet API 指令 | 7 |
| | 3) | 場記 | 7 |
| | TX/ | /RX 設置 | 7 |
| | 1) | 裝置設定 | 7 |
| | 2) | 指令 | 8 |
| | 控制 | 制盒設定 | 8 |
| | 1) | IP 設置 | 9 |
| | 2) | API 及安全設定 | 9 |
| | 3) | SSH 服務 | 10 |
| | 4) | 加載配置 | 10 |
| | 5) | 用戶管理 | 10 |
| | 6) | 軟體更新 | 11 |
| | 7) | 指令 | 11 |
| | 8) | 版本 | 11 |

簡介

本手冊簡單介紹如何使用 IP 控制盒 AVP-CBS2K-101 來配置常用的設定,包括矩陣切換、軟件升級及通過 Web UI 進行設備配置。下面以 IP 控制盒版本gbcmd_v8.4.5、Web PF 1.0 V8.4.2 和 API V1.22 為例。若您使用其他版本,操作方法與此相同。

操作 AVP-CBS2K-101

市面上的瀏覽器皆可讀取 Web UI · 例如: Chrome、Safari、Firefox、Opera 及 IE10+等。

AVP-CBS2K-101 提供了兩個網絡接口端口,兩個默認 IP 地址分別為 169.254.1.1(LAN1)和 192.168.11.243(LAN2),兩個子網遮碼均為 255.255.0.0。

預設的登入使用者名稱及密碼皆為 admin。

連接 Web UI:

- 1. 以 LAN1 為例:將 AVP-CBS2K-101 的 LAN1 端口用乙太網路線連接到 PC。
- 2. 將您的 PC 設置與 AVP-CBS2K-101 相同的網路,例如: 169.254.x.x。
- 在瀏覽器 AVP-CBS2K-101 IP 位址輸入 169.254.1.1 然後按輸入,接著會彈 出以下視窗。

| CONNECTION TOGETHER | |
|----------------------------------|---|
| Change Language: English 中文 繁體中; | Ż |
| Welcome to the AVP-CB\$2K-101 | |
| User Name: admin | |
| Password: ····· | |
| Remember Name Remember Password | |

4. 輸入使用者名稱及密碼 (兩者皆預設為 "admin") · 接著點擊登入就會進入 Web UI 的主畫面。

Web UI 的主畫面包括場景、TX/RX 及控制盒設定。





1) 所有裝置

| | es vw1-vw1 | | | | | |
|--------|---------------|---------|--|----------|------|---|
| latrix | scene1 scene2 | scene3 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | ^ |
| | ROU/TX | ₩ TX | i and the state of | G STB | LETV | |
| | All RXs | | | | | |
| 1 | e RX | | | | | * |
| 2 | e RX3 | | | | | |
| 3 | e RX4 | | | | | |
| 4 | CALL ROLL | | | | | |
| 5 | Q RAS | | | | | |

| UI 元素 | 描述 |
|--------------------------|--|
| 場景 | 單擊"場景"(Scenses)出現該頁面·您可以在其中執行 矩陣切換。 |
| 所有裝置 | 單擊以顯示所有 TX/RX 和本地矩陣切換頁面。 |
| vw1-vw1 (或其他類似 標籤) | 此顯示從 PC 配置(AVP-CBS2K-101 控制台)所做矩 陣切換·視頻牆佈局切換和視頻牆源切換傳輸出來的場 景。 |
| 矩陣 | 單擊以顯示矩陣切換的頁面。 |
| 場景1、2、3 | 三個預設選項以便未來的使用。 |

執行矩陣切換:

• 使用主矩陣頁面

進入矩陣選項頁籤,單擊切換按鈕來將 TX 連接到 RX。

- 使用外部導入場景
 - 1. 點選**所有裝置**頁籤旁的場景標籤,例如:3x2-vw1
 - 2. 選擇觀看模式,例如:矩陣或屏幕。

| latrix 50 | reen | | | | | |
|-----------|---------|------|--------|----------|------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | RX\TX | SONY | e Test | e STB | LETV | |
| | All RXs | | | | | |
| | Que . | | | | | ^ |

- 3. 執行矩陣切換,如果要使用以前的設定,請直接跳到步驟四。
 - 矩陣 (Matrix)檢視模式:點擊切換鍵將TX連結到RX。
 注意:左列中的RX有時是指電視牆中所有RX的組合,可讓您 切換此電視牆的來源。
 - 屏幕(Screen)檢視模式:將每個TX從左邊的發送器列表拖 放到螢幕中接收器列表方塊區的RX·影片將傳輸到RX。 如果您想移除TX/RX連接關係,請到"所有設備"(All Devices)選項下的"矩陣"(Matrix)頁面以執行相關操作。

| nansmitters: | Receivers: | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| ■SONY ■Test | ©rs:RX7 ©ts:Test | Gen:RX4 Gen:Test |
| Эзтв | ercsRX8 | endos |
| ■LETV | wts:Test | wtx.Test |
| | ⊌rn:RX9 ⊌to:Test | ©rns806 ©rtsTest |
| | | |

- 4. 點擊 "應用" (Apply)
- 使用內部預設場景
 - 1. 單擊矩陣(Matrix)頁籤旁邊的預設場景頁籤,例如: scene1。

- 2. 單擊切換按鈕以連結影片到每個 RX · 如果要使用之前的設定 · 請直 接到步驟 3 。
- 3. 點擊使用(Apply)
- 2) Telnet API 指令

| Teinet API Command | |
|--------------------|-------|
| | |
| | Apply |
| | |

在此部分中,您可以輸入 API 命令以使用 Telnet 控制和配置設備。

3) 場記

在此可顯示或隱藏 Web UI 設定更改的記錄。 選擇 "開"時,場記部分將顯示在頁面上。

TX/RX 設置

| Devices | | | | |
|--------------------------------|--|--|------------------------|--------|
| ORX | ©RX3 | ©RX4 | ORX1 | |
| ORXS | OTX | ©Test | OSTB | |
| OLETV | | | | |
| | | | | |
| Select a device you want to co | efigure. (If the | e device list is empty, it means no devices a | are available online.) | Reload |
| | | | | |
| IP Setup | | | | |
| | | | | |
| | IP Mode: | C Auto IP C DHCP Static IP | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IR Addresses | 100 00 4 10 00 | | |
| | IP Address: | 169.254.11.22 | | |
| | IP Address: | 169.254.11.22 | | |
| , | IP Address: Subnet Mask: | 159.254.11.22 255.255.0.0 | | |
| | IP Address: Subnet Mask: | 199.254.11.22 255.255.0.0 | | |
| Defa | IP Address: Subnet Mask: auft Gateway: | 199.254.11.22 255.255.00 199.254.11.254 | | |
| 5 Defa | IP Address: Subnet Mask: auft Gateway: | 199.254.11.22 255.255.0.0 199.254.11.254 | | |
| 5 Defa | IP Address: Subnet Mask: ault Gateway: | 199 254 11 22 255 255 0.0 199 254 11 254 | | Apply |
| 5 Defa | IP Address: Subnet Mask: auft Gateway: | 989.254 11.22 255.255.0.0 998.254 11.254 | | Apply |
| 5 Defa Commands | IP Address: Subnet Mask: ault Gateway: | 988254 11 22 255 255 0 0 988254 11 254 | | Apply |
| s Defa Commands | IP Address: Subnet Mask: ault Gateway: | 989.254 11 22 255.255.0 0 199.254 11 254 | | Apply |

1) 裝置設定

在此部分 · 您可以為特定的設裝置執行 IP 設置 · 例如 IP 模式 · IP 地址 · 子網遮碼和默認網關 。

2) 指令

- 出場預設值:單擊以將 AVP-CBS2K-101 重置為出廠預設值。
- 重啟:單擊以將 AVP-CBS2K-101 重新啟動。

控制盒設定

| IP 1 (AV) [TX and RX communication] | IP 2 (C) [Telnet o | liest and browser communication] |
|--|----------------------------------|---|
| 19 Address 013 254 1 4 | P Address | 482 488 44 545 |
| Property in the second se | T PROPERTY. | 184-199-11-242 |
| Subnet Mask: 255.255.0.0 | Subnet Mask: | 255,255,0.8 |
| Default Gateway: 160.254.1254 | Default Gateway: | 0.8.0.0 |
| | | |
| Active Gatemay | | |
| (Altention) The deactivated gateway IP will change to 0 | 0.0.0 automatically. | |
| stantion) After pressing "Apply", this iP control box will a | atomatically rebeet for the sett | ings to take effect. Apply |
| PL& Security Settings | | |
| The second second | | |
| Tellet Alias Programming | 85-232 Abas Pr | All managements of the second s |
| | | |
| Ferable Cditable Appl | *enable | Coluble |
| Renable Cdinable Appl | *enable | Cdisable Apply |
| Renable Cdivable Appl | *enable | Celsable Apply |
| Readle Coluble Appl | *mate | Cidnuble Apply |
| Fecality Education Accel Telest Password Detern Same (Attrettion: Password must be 1-30 characters, sighteen | *enable | Cesualin Andr |
| Peradie Caluade Arest Telest Passwork (Darset and be 1-38 durates, Sphane SSH Service | *enable | Celuare Apply |
| Penalie Calculate Appl Telant Pessword Calculate Loss Ventories Possword must be 1.–33 characters. Ophane SSH Service Reade Calculate | *enable | Catulin Kody |
| Penalie Odsable Arest Telant Passwork Control of the Control of th | ment only). | Catualite Acoby |
| Penalie Odisable Arest Telant Passwork Control to 1-39 characters. Solphane SSH Service Resulte Odisable | Wender | Catualite Acoby |
| Readle dauble Arest Telast Telast Telast Still Service Readle Output Still Service Readle Output ad Configuration | Pendate mente origi, | Catualite Accor |
| Peradia Calculate Appl Telanet Deserver (Calculate) State Personner (Calculate) State Calculate State Calculate Calculate | Penado | Catualite Acoby |

| User Name: admin | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| Passworth | Save | | |
| (Alterborg Password) | must be 1~30 characters. Ga | Barrannasari (angk). | |
| Common User List | | | |
| 1. User Name | Password | Delete Save | |
| 2. User Name: | Password | Delete Save | |
| 3. User Name: | Password | Delete Save | |
| 4. User Name: | Password: | Delete Save | |
| 5. User Name: | Pansword: | Delete Save | |
| affecter Doctade | | | |
| oftware Upgrade | | Down | - |
| oftware Upgrade ob Notule Supter Hockie | | Breese. | |
| oftware Upgrade eb Module depter Hosteie Stecher(The system will | te releated after the approxim | Boost- Boost- | tipprote |
| oftware Upgrade eb Nodule fighter Mitchie Dentuci (The system will commands | be relocated after the appraise | Boose Boose Nat Second | |
| offware Upgrade es Mobule deter Mobule Jacobae (The system will commands Factory Default | te releasted after the approxim | Boose. Boose. Nas ficaled. | |
| offware Upgrade es Notifi Agetr Metele Benden (The system will ommanefs Factory Default | te relevited after the signale | Innea. Bronza. Nas ficaled | |

1) IP 設置

AVP-CBS2K-101 提供了兩個網絡端接口,兩個默認 IP 地址分別 為 169.254.1.1 [LAN1(AV)]和 192.168.11.243 [LAN2(C)],兩個子 網遮碼均為 255.255.0.0。

• 啟動網關: 啟動 LAN1(AV)或 LAN2(C)的網關。

另一個停用的網關地址將自動設置為 0.0.0.0。

注意:一旦按下"使用"(Apply)按鈕後, IP 控制盒將自動重啟生效。

2) API 及安全設定

Telnet 別名程序設定:當選擇 "啟用"時,設備名稱將被顯示為
 Telnet 編程中配置的別名。

- RS-232 別名程序設定:選擇 "啟用"時,設備名稱將被顯示為
 RS232 編程中所配置的別名。
- Telnet 密碼:當要設定 Telnet 的來訪使用者設定密碼時,密碼長度必須為1到10個字元(僅字母數字)。預設情況下,登入不需密碼。

3) SSH 服務

啟用/關閉:啟用或關閉 SSH 服務。

4) 加載配置

此部分用於將設定文件上載到 AVP-CBS2K-101。 單擊 "瀏覽" (Browse)來瀏 覽本地文件,然後點擊 "使用" (apply)上傳。

5) 用戶管理

網路配置頁面提供管理員和一般使用者的使用帳戶。管理員 admin 可以在此頁 面操作所有功能。管理員可以設定一般使用者的權限,例如:僅允許他們執行 矩陣切換和控制視頻牆。

- 管理員變更密碼:
 - 1. 登入網路配置頁面
 - 2. 點擊控制盒設定
 - 3. 進入用戶管理
 - 4. 管理員身分輸入新密碼
 - 5. 點擊儲存
- 一般使用者更改使用者名稱及密碼
 - 1. 登入網路配置頁面

- 2. 點擊控制盒設定
- 3. 進入用戶管理
- 4. 輸入新使用者名稱及新密碼
- 5. 點擊儲存

6) 軟體更新

本部分用於將 AVP-CBS2K-101 軟體升級到最新版本。

更新軟體的操作方法如下:

- 點擊網路模組的"瀏覽",選擇本地文件升級,例如: web_v8.4.2.bin。
- 點擊轉接模組的"瀏覽",選擇本地文件升級,例如: gbcmd_v8.4.5。
- 3) 點擊"更新"並按照螢幕上的顯示的步驟完成更新。

注意:AVP-CBS2K-101 將會在更新完成後重新啟動。

7) 指令

- 出廠預設值:點擊以將 AVP-CBS2K-101 重置為出廠預設設定。
- 重啟:點擊以重新啟動 AVP-CBS2K-101。
- 關機:點擊以關閉 AVP-CBS2K-101。

8) 版本

此部分用於獲取當前使用的固件和 API 的信息。





